

Avlastnings-anvisning

OBS. Säkerställ under hela lossningen att pallen står stabilt på plan mark. Vissa delar är tunga och kan falla vid felaktig demontering och kan vålla svåra skador. Barn skall inte vistas i närheten vid demontering.

Rödmärkta skruvar är transport-säkringskruvar och håller moduler på plats.

Var noga med att stötta upp delarna med stöttor så att de inte faller under avlastningen.

Avlastning skall ske från tak inåt mot golvdal.

Spara skruvarna, de behövs vid montering av lekstugan.

1. Ta bort all plastemballage

Följande steg ämnar att lyfta bort taket från pallen

2. Ta bort trä-ramen runt taket som skyddar takpappen.
3. Lyft ut de lösa paketen under taket.
4. Skruva bort de 2 skruvar (på insidan) där taket vilar mot pallen.
5. Två personer behövs för att lossa taket. En håller taket och den andre lossar metallbanden. (OBS!! Farligt moment)
6. Taket är nu löst och kan lyftas bort från pallen. (OBS!! Kanten på takpappen är lätt att skada, så var aktsam)

Följande steg ämnar att lyfta bort väggar och golvdal från pallen

7. Lossa skruvar i kryss-säkringen på golv/väggdel för den första väggen och lyft bort lös vägg. OBS! Väggarna och golvet kan nu bli instabilt så var noga med att stötta upp för hand eller med stöttor.
8. Fortsätt med resterande väggar. Ta bort kryss-säkring från golvdelen.
9. Stötta upp golvdal och ta bort skruvar i underkant mot pallen.
10. Lyft av golvdelen.

Avlastning är klar. Fortsätt med Monteringsanvisning Lekstuga Funkis

Frågor: ring 070- 616 07 00 under kontorstid, övrig tid 073-314 24 39
Trädgårdshus 1 Stockholm, www.tradgardshus.se